



- 1** À propos de Renson
- 2** Introduction et cadre légal
- 3** Pourquoi ventiler ?
- 4** Healthbox GO
- 5** Accessoires à ne pas négliger
- 6** Waves+
- 7** Varia



# Présentation de Renson



## QUELQUES CHIFFRES

**1.300**

EMPLOYEES FROM



NATIONALITIES

ACTIVE IN **83** COUNTRIES



**320**

MILLION EUROS



TURNOVER



# 4<sup>e</sup> GÉNÉRATION



Polydore Renson  
1909 - 1913




Georges Renson  
1913 - 1950



Jan Renson  
1950 - 1982



Paul Renson  
1982 - aujourd'hui






# DE LA BELGIQUE À L'INTERNATIONAL



# GAMME DE PRODUITS RENSON



**Ventilation**



**Protection  
solaire**



**Extérieur**



**Bardage**



**Automatisation  
des bâtiments**


# Introduction : tendances



## La rénovation à l'horizon 2050

Pour atteindre les objectifs énergétiques européens d'ici 2050, il faudra modifier presque toutes les habitations de Belgique.

Plus de 3,5 millions de maisons et d'immeubles d'appartements devront obtenir le label A.



## Obligation de rénovation : potentiel

|                                 |  <b>Flandre</b> |  <b>Wallonie</b> |  <b>Bruxelles</b> |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obligation de rénovation</b> | Après une vente                                                                                    | Après une vente                                                                                     | Tout le secteur                                                                                      |
| <b>Label à obtenir</b>          | Au moins label D                                                                                   | Au moins label D                                                                                    | Au moins label E                                                                                     |
| Potentiel <u>annuel</u>         | 40-45 000 habitations                                                                              | 20 000 habitations                                                                                  | 10-15 000 habitations                                                                                |

# NOUVELLES RÈGLES CPE : PLUS DE FLEXIBILITÉ POUR LES RÉNOVATIONS



## Extraction dans au moins 2/3 des pièces humides

Obligatoire :

Salle de bains  
Cuisine

Pas obligatoire :

Buanderie  
Toilettes



## Au moins 2/3 des pièces sèches

Amenée naturelle

Amenée mécanique

Extraction mécanique



Fonctionnement continu exigé



Nouvelles  
règles  
CPE



# Pourquoi ventiler ?



Isoler = rendre étanche à l'air

Vivre dans une maison étanche à l'air  
= vivre dans un thermos

→ nécessité d'une VENTILATION  
adéquate !



# INDISPENSABLE LORS DE RÉNOVATIONS - POURQUOI ?



Impossible d'éliminer complètement  
les ponts thermiques

## Moisissures - Risques pour la santé



## INDISPENSABLE LORS DE RÉNOVATIONS - POURQUOI ?



Exfiltration d'air chaud humide  
par les têtes de poutres

### Putréfaction du bois






## POURQUOI VENTILER ? - CONCLUSION

Ventilation maîtrisée

=

Tranquillité



# STRATÉGIE DE VENTILATION

AMENÉE  
Air frais



Séjour



Bureau



Chambre à  
coucher

PASSAGE



Cuisine



Salle de  
bains  
Toilettes

Buanderie




EXTRACTION  
Air vicié

PIÈCES SÈCHES

PIÈCES HUMIDES

# Qu'est-ce qu'une bonne installation de ventilation ?

- Du point de vue de l'utilisateur
- Du point de vue de l'installateur



**Renson propose toute une  
gamme de solutions  
prêtes à  
l'emploi**




1/ Aménée



2/ Transfert



3/ Extraction



# AMENÉE NATURELLE



## AMENÉE NATURELLE



Aérateur à coulisse  
THL100V



Via le caisson du  
volet roulant  
Transivent




Grille sur vitre  
Variavent



Ventilation via le Velux,  
également pour  
rafraîchissement nocturne




Ventilation sur le  
châssis  
Invisivent



Amenée murale  
XD3



# Healthbox GO




HEALTHBOX GO

# CARACTÉRISTIQUES

## Système intelligent - Fonctionnement automatique


- Régulation en fonction de la demande grâce à des capteurs :
  - Humidité relative
  - CO<sub>2</sub>
  - COV (odeurs soudaines)
- Mesure de la qualité de l'air 24 h/24
- Le système surveille automatiquement la qualité de l'air en arrière-plan
- Ne ventile que lorsque nécessaire
- Fonctionnement économe en énergie





# CARACTÉRISTIQUES

## Fonctionnement extrêmement silencieux



*Bruissement  
du vent dans  
les feuilles*

*Healthbox  
GO*

*Conversation  
normale*

*Trafic normal*

*Avion à  
300 m*



# HEALTHBOX GO



- La solution intelligente à petit budget
- Ventilation avec détection centralisée du CO<sub>2</sub>, de l'humidité relative et des COV, combinée à un logiciel intelligent
- **Configuration 0.93**
- Meilleure protection contre l'humidité
- Travaille de manière totalement autonome
- Réaction instantanée aux pics d'odeurs
- Avec un système de canalisation simple
- Tout simplement le plus silencieux avec le ventilateur Healthbox 3.0
- Personnalisation via l'application Sense
- Combinable en option avec un interrupteur
- **Nouvelles constructions** (principalement en Wallonie) **et rénovations**



# CARACTÉRISTIQUES - Détection des odeurs

**Nouveauté** : technologie améliorée pour la détection des COV dans l'air de mélange


1 La Healthbox GO détecte les odeurs dans l'air de mélange.



Pas besoin d'installer de capteur dans les toilettes  
=  
Belle économie sur les frais d'installation

Augmentation du débit  
Passage aux toilettes → Pic de COV  
Passage dans la salle de bains → Pic de COV

2 Les systèmes concurrents ne détectent pas un bain car le niveau d'humidité augmente trop lentement  
La HB GO capte l'augmentation de COV




# CARACTÉRISTIQUES


## Appareil connecté

Lorsque la Healthbox GO est connectée au Wifi :

1. Appli Renson Sense
  - Infos sur la qualité de l'air dans l'habitation
  - Contrôle manuel du débit d'extraction
  - Réglages avancés de l'appareil
2. Mises à jour automatiques du logiciel



# 1/ système de conduites







## Classe d'étanchéité à l'air supérieure

Doubles joints en caoutchouc



Classe D : 3 fois moins de fuites que la classe C



## INSTALLATION - Renson EasyFlex



- ✓ Faible résistance  
→ installation plus silencieuse et économe en énergie
- ✓ Facile à nettoyer
- ✓ Antistatique
- ✓ Antibactérien





# INSTALLATION - EasyFlex


Polyvalent



Dans la chape



En applique



Dans le béton



Dans la couche  
d'isolation



Encastré dans un faux  
mur

## INSTALLATION - EasyFlex



*Conduit oblong vers cuisine ouverte, débit min. 75 m<sup>3</sup>/h*



Double raccord pour bouche  $\varnothing 125$  mm

*Pour 75 m<sup>3</sup>/h, un double conduit Easyflex est requis.*

Double raccord pour bouche 90°  $\varnothing 125$  mm





## INSTALLATION - EasyFlex


Montez avec une ou plusieurs conduite(s) verticale(s) et réalisez ensuite des embranchements

Pièce en T

Adaptateur/bouchon  
Ø125- 80



- Attention à la transmission du bruit lorsque vous placez deux pièces en T l'une près de l'autre. Laissez suffisamment d'espace entre les deux et utilisez un conduit Acoudec au milieu








**A ne pas faire**



# INSTALLATION – Unité – Comment faire ?



gabarit de perçage



Emplacement : au-dessus  
des toilettes





Emplacement : faux plafond



## RÉGLAGE - Boutons-poussoirs

Appuyez une fois sur le bouton  
installateur (tournevis)


Parcourez les ≠ menus



# RÉGLAGE - Boutons-poussoirs


## Débit nominal

La LED relative au mode s'allume  
en bleu



## Débit de veille

La LED relative au mode clignote  
en bleu




*Choisissez parmi les #  
niveaux à l'aide du  
bouton de commande*

## RÉGLAGE - Boutons-poussoirs


### Sensibilité à l'humidité

La LED relative au mode s'allume  
en jaune



### Seuil de CO<sub>2</sub>

La LED relative au mode clignote  
en jaune



*Choisissez parmi les #  
niveaux à l'aide du  
bouton de commande*



# Accessoires à ne pas négliger



# Extraction vers l'extérieur



## À travers le mur

---



Grille 641

Avec clapet  
antiretour




Sortie en toiture design

## À travers la toiture



## Bouches d'extraction



## Bouches d'extraction



**AEROO**





**Rondes ou carrées - blanches ou noires**  
**Les plus silencieuses du marché**  
**Installation sans outillage**  
**La chute de pression la plus faible**



**Waves +**

# Créez un véritable système de ventilation sans réseau de conduites



**WAVES+**



## WAVES+

### *Le ventilateur le plus efficace*

- Créez un véritable système de ventilation sans réseau de conduites
- Puissant :
  - Peut être raccordé à un réseau de conduites
- Même technologie que les unités Healthbox 3.0 et Flux+ Flat populaires
- Commande intelligente des capteurs : la meilleure protection
  - ✓ Humidité, COV (mauvaises odeurs)
  - ✓ CO2 (option)
- Conforme PEB / CPE
- Appli Sense



# WAVES+ - Évacuation vers l'extérieur



Telescopische buis  
Ø 100 mm 9621  
Ø 125 mm 9587



641 rooster  
met terugslagklep  
Ø 100 mm  
Inox 8346  
Zwart 10976  
Ø 125 mm  
Inox 8718  
Zwart 9343




434RD Ø 100 mm\*  
Alu grijs 10547  
Wit 13456  
Grijsbruin 10548  
Antraciet 10548  
Zwart 17458



434RD Ø 125 mm\*  
Alu grijs 10122  
Wit 10551  
Grijsbruin 13458  
Antraciet 10550  
Zwart 13460

# WAVES+ - Véritable système de ventilation sans réseau de conduites



- ✓ Économique : la prime couvre les unités
- ✓ Facile à installer : même pour les particuliers bricoleurs
- ✓ Commandé par des capteurs + en fonction de la pièce : grande efficacité énergétique



# COMBINAISON DE DIFFÉRENTS SYSTÈMES





**Varia**



# Qui est le client final ?

- Rénovateurs professionnels (rénovations partielles ou totales)
- Isolation de l'habitation → risque d'engendrer des soucis → installation d'un système de ventilation
- Un menuisier place une sortie en toiture et en profite pour y couple l'unité et ajouter quelques bouches à proximité
- Un menuisier installe des faux plafonds, pourquoi ne pas poser des conduites pour la ventilation ?
- Rénovation d'une pièce humide (salle de bains, cuisine...) → inclusion de la ventilation
- Société appelée pour régler un problème d'humidité

# Support

# Généralités





NL

## HEALTHBOX® GO

QUICK START GUIDE



Lees deze belangrijke informatie en de installatiehandleiding zorgvuldig door voordat u het toestel gaat opstarten. Deze snelstartgids bevat de meest essentiële zaken om de Renson Healthbox Go te installeren. Lees de algemene veiligheidsvoorschriften en de specifiek te nemen veiligheidsmaatregelen in de installatiehandleiding, alvorens de installatie te beginnen.

U kan de uitgebreide installatiehandleiding hier downloaden:



### Veiligheid

Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde gebruik zoals beschreven in de installatiehandleiding.

- Het toestel is alleen geschikt voor residentieel gebruik. Het toestel is **NIEET** geschikt voor industrieel gebruik.
- De installatie van de Renson Healthbox Go moet worden uitgevoerd volgens de algemene en plaatselijk geldende bouw-, veiligheids- en installatievoorschriften van gemeentelijke/stedelijke en/of andere instanties.



Gebruik enkel originele Renson-onderdelen



Toestel enkel geschikt voor aansluiting op 230 VAC - 50/60 Hz



Gebruik geen beschadigd netsnoer



Bewegende delen. Gevaar voor lichamelijke letsels. Sluit steeds minstens 0,5m leiding aan.

# Installatietips

De goede werking van uw RENSON ventilatiesysteem wordt sterk bepaald door de keuze en uitvoeringskwaliteit van de luchtkanalen en doorvoer naar buiten!

### DAKDOORVOER

Kies een dakdoorvoer met lage weerstand zoals de **RENSON Dakdoel doorvoer**.

Gebruik isolerende leiding en als je buiten het gewoond volume tracht om condens te voorkomen.

Kanaal naar dakdoorvoer: Ø 150 mm

Gebruik zo weinig mogelijk bochten en maak ze nooit scherp(er) dan 90°

### MUURDOORVOER

- Bij toepassing van een muurdoorvoer: gebruik een terugslagklep
- Tijl muurdoorvoer met ingebouwde terugslagklep type 641

Min. 0,5m rechte leiding na de ventilatunit alvorens een bocht te maken

Vermeid bochten en hou het kanaal zo kort mogelijk

Flexibels goed uitrekken

Gebruik geen schroeven

Adaptor Ø125 Art. 23781

Adaptor Ø125-90 Art. 17088

Plaats een akoestische **RENSON ACOUSTIC** demper in ruimtes waar geluidsoverlast belangrijk is.

Art. 27413 (recht) Art. 28407 (met 90° bocht)

Gebruik voor keukens dubbele Easyflex of Ø125

Luchtsnelheid tot 175m³/h Ø125mm

Luchtsnelheid > 175m³/h: Combineer met uitblowing (art. 33088) en gebruik Ø150mm

Accouder 0,5 of 1 m

T-stuk (art. 9568)

Kanaaldiameters Ø 125 mm → + 30 m³/h Ø 90 mm → + 30 m³/h

75 m³/h 25 m³/h

Gebruik luchtdichte kanalen met voldoende ruime diameter.

Opteer voor een flexibel luchtkanaal uit het **RENSON EASYFLEX gamma**.

Zorg ervoor dat de totale luchtweerstand zo laag mogelijk is.

Te hoge luchtweerstand wordt veroorzaakt door een te kleine kanaaldiameter, teveel bochten en te lange kanalen.

# Panneau démo Healthbox GO



**AEROO**

- Het stilste ventiel op de markt

**EASYFLEX®**

- Heel eenvoudige installatie
- Lage luchtweerstand
- Beste luchtdichtheidsklasse

**ACOUDEC**

- Voor een ultra stille installatie

## HOE VENTILEREN?

**1 TOEVOER**

Zelfregelende natuurlijke toevoer van verse lucht via rolluikkast



TRANSIVENT®

**2 DOORVOER**

Doorvoer van lucht via binnendeuren



SILENDO®

**3 AFVOER**

Sensorgestuurde afvoer van de vervuilde lucht via gevel of dak



GEVELDOORVOER



DAKDOORVOER



HEALTHBOX® GO

**HEALTHBOX® GO**

- Luchtkwaliteit onder controle
- Bespaar energie
- Werkt automatisch door sensorsturing



Geur



Vocht



CO<sub>2</sub>



Personaliseer het gedrag van Healthbox Go met de handige Sense app





Échantillons  
physiques



## Concept ventilation complet sur 3 m

- Amenée
- Passage
- Extraction

Concept Salco

[Salco HB GO Concept.xlsx](#)



# Matériel POS

## Liste A4

### CHECK-LIST VENTILATION

#### 1 Assurez une amenée d'air naturelle suffisante

Transivent  
Grille de ventilation autoréglable à monter dans les caissons à volets roulants

Avec son clapet autoréglable doté de la technologie iFlux, la grille Transivent garantit un flux d'air efficace, tandis que le profil intérieur incurvé en aluminium favorise les flux d'air ascendants. Elle constitue donc la solution idéale pour les chantiers de rénovation qui négligent souvent l'aspect ventilation. Sa conception à l'épreuve des insectes et facile à entretenir contribue à créer un climat intérieur plus sain et plus confortable. Transivent peut être fabriquée sur mesure jusqu'à un maximum de 2200 mm et est disponible dans la couleur souhaitée.



700 mm: art. 10973  
950 mm: art. 9340

#### 2 Créez un débit de transfert suffisant

Un débit de transfert est nécessaire pour diffuser l'air frais dans toute la maison. Cela permet de créer un flux d'air généreux, par exemple de l'air frais de la chambre à coucher vers la salle de bains, où l'air vicié est évacué.



Silendo  
art. 10482



Grille de porte alu 461  
réf. 9082

#### 3 Créez une extraction mécanique sur base de capteurs avec un rejet via le toit ou le mur

Healthbox® Go  
Extraction de l'air vicié commandée à la demande sur base de capteurs

- Capteur d'humidité, de CO<sub>2</sub> et d'odeurs
- Qualité de l'air totalement maîtrisée
- Economisez de l'énergie
- La solution la plus silencieuse



art. 32753



Sortie en toiture pour tuiles  
Ø 125 : 9343  
Terre cuite: réf. 9496  
Noir: réf. 34378



Sortie murale  
Ø 125 : 9343  
Ø 150 : 9344

#### 4 Choisissez vos bouches d'extraction

Aeroo : la bouche la plus silencieuse du marché  
Puro : grille design disponible en Ø 125 et Ø 80



Aeroo Ø 125  
art. 17147



Puro Ø 80  
art. 9533

#### 5 Posez les conduits

Avec une faible résistance à l'air et la meilleure classe d'étanchéité à l'air, les conduits Easyflex se connectent très facilement sur la Healthbox Go. Cela permet de réaliser une installation silencieuse et peu énergivore.

Suivez le plan par étapes simple en ligne :



### CHECK-LIST EASYFLEX®

|  |                                                                                                     |  |                                                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Easyflex® conduit flexible*<br>Longueur 15 m - 135 x 55 mm<br>réf. 28406                            |  | Coude horizontal 90°<br>Ø125<br>réf. 27596                                                            |
|  | Easyflex® conduit rigide<br>Plat ovale - 135 x 55 mm<br>Longueur 1 m - réf. 11691 / 3 m - réf. 9503 |  | Pièce en T<br>Ø125<br>réf. 33753                                                                      |
|  | Easyflex® fermeture rapide<br>135 x 55 mm<br>réf. 11688                                             |  | HB Go capot adaptateur<br>Ø125/Ø80<br>réf. 17068                                                      |
|  | Patte aluminium<br>135 x 55 mm<br>réf. 8746                                                         |  | Conduit rond rigide 3 m<br>Ø80<br>réf. 28904                                                          |
|  | Raccord avec caoutchoucs<br>135 x 55 mm<br>réf. 11685                                               |  | Traversee pour béton 0,25 m<br>Ø80 - réf. 27595<br>Ø125 - réf. 28410                                  |
|  | Coude vertical 90°<br>135 x 55 mm<br>réf. 28901                                                     |  | Raccord avec caoutchoucs<br>Ø80<br>réf. 28133                                                         |
|  | Coude horizontal 90°<br>135 x 55 mm<br>réf. 28130                                                   |  | Raccord droit<br>Ø 80 mm > 135 x 55 mm<br>réf. 28902                                                  |
|  | Pièce en Y 125°<br>135 x 55 mm > 2 x 135 x 55 mm<br>réf. 28132                                      |  | Coude vertical 90°<br>Ø 80 mm > 135 x 55 mm<br>réf. 28131                                             |
|  | Coude vertical 90°<br>Ø 125 mm > 2 x 135 x 55 mm<br>réf. 28407                                      |  | Aludec flexible 80<br>Longueur 10 m<br>réf. 8754                                                      |
|  | Raccord droit<br>Ø 125 mm > 135 x 55 mm<br>réf. 11687                                               |  | Acoudec flexible Ø125<br>Longueur 0,5 m<br>réf. 8757                                                  |
|  | Raccord droit 180°<br>Ø 125 mm > 2 x 135 x 55 mm<br>réf. 28413                                      |  | Isodec flexible - 10 m<br>Ø127 - réf. 11677<br>Ø150 - réf. 8755                                       |
|  | Coude vertical 90°<br>Ø 125 mm > 135 x 55 mm<br>réf. 10918                                          |  | INOX kit de 2 colliers 7025<br>Ø95-105 - réf. 11005<br>Ø119-131 - réf. 11996<br>Ø143-157 - réf. 17779 |
|  | Conduit rond rigide Ø125<br>Longueur 1 m - réf. 11690<br>Longueur 3 m - réf. 8762                   |  | HB Go bague de connection rapide<br>Ø125<br>réf. 34139                                                |
|  | Raccord avec caoutchoucs<br>Ø125<br>réf. 11686                                                      |  | HB Go adaptateur pour extraction<br>Ø125/Ø150<br>réf. 33098                                           |
|  | Easyflex® étrier<br>Ø125<br>réf. 10933                                                              |  | XVK sélecteur 3 positions<br>Wit<br>réf. 8747                                                         |

\*Pas en rayon, mais en stock

RENSON®

RENSON®

Affichette pour rayons



# Campagne sur Dobbit



**DOBBiT**

Uw garantie voor een perfect resultaat

Zoek artikels, video's, leveranciers en meer



[HOME](#) > [BOUWRUIMTES](#) > [BADKAMER](#)

📅 04 december 2024



## HOE VOORZIE JE VENTILATIE IN JE BADKAMER?



*Een badkamer die niet goed wordt geventileerd, heeft op meerdere vlakken een negatieve invloed op je wooncomfort. Schimmelvorming, vochtplekken op de muren en geurhinder zijn de eerste symptomen, maar er kunnen op termijn ook structurele en gezondheidsproblemen opduiken. Een ventilatiesysteem is de oplossing. Maar hoe kan je ventilatie in je*



Creating healthy spaces

Healthbox GO (Renovatie Unit)

| Afvoer                                                                              |                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                  |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|---|
| Aantal                                                                              | Ruimte                         | m³/h             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                  |   |
| 1                                                                                   | Toilet                         | 25               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                  |   |
| 1                                                                                   | Keuken                         | 75               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                  |   |
|                                                                                     | Wasplaats                      | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                  |   |
| 1                                                                                   | Badkamer zonder toilet         | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                  |   |
|                                                                                     | Badkamer met toilet            | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                  |   |
|                                                                                     | Slaapkamer                     | 30               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                  |   |
|                                                                                     | Andere droge ruimtes (bv. bure | 30               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                  |   |
| 3                                                                                   | Totaal:                        | 150              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                  |   |
| Product foto's                                                                      | Referentie Renson              | Referentie Salco | Keuze Toevoer                                                                                                                                                                                                                                                               | (#) | Brutoprijs<br>Excl. Btw.<br>2025 |   |
|   | 10973                          | 4025437          | Transivent verluchting rooster voor rolluikkast (700mm) Ral 9016 wit                                                                                                                                                                                                        |     | 146,07                           | - |
|                                                                                     | 9340                           | 4025438          | Transivent verluchting rooster voor rolluikkast (950mm) Ral 9016 wit                                                                                                                                                                                                        |     | 192,60                           | - |
|                                                                                     |                                |                  | * Toevoer voorzien in de droge ruimtes (bv.) Living, slaapkamer, bureau, ...<br>Debiet berekening algemene regel (oppervlakte) = (x 3,6 m³/h per m²) Zie schema<br>* We hebben ook andere oplossingen (bv.) Invisivent of VariaVent<br>Dit is dan via een raamconstructeur! |     |                                  |   |
|                                                                                     | Referentie Renson              | Referentie Salco | Keuze Doorvoer                                                                                                                                                                                                                                                              | (#) | Brutoprijs<br>Excl. Btw.<br>2025 |   |
|  | 10481                          | 4025253          | Silendo 461 AK (425x48) F1                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 41,44                            | - |









Des questions ?